



Mh-partyverhuur.nl



Gebruiksaanwijzing Slushmachine

Opgelet: gebruik de machine NOOIT met enkel en alleen water en gebruik ALLEEN de Slush siroop wat wij aanleveren. Als u dit niet doet brengt dit schade aan de machine.

1. Juiste en veilige bediening

1. Gebruik het apparaat niet voordat u de handleiding gelezen heeft.
2. Gebruik het apparaat alleen wanneer het goed geaard is.
3. Gebruik geen verlengsnoer(en) bij het aansluiten van de machine.
4. Gebruik het apparaat alleen wanneer alles vast zit
5. Belemmer de luchtinlaat en luchtuitlaat niet: houdt de aangegeven 15 cm rondom de machine
6. Stop uw vingers niet in een draaiende machine
7. Verwijder geen onderdelen van de machine wanneer het aan de stroom aangesloten zit
8. Werk alleen met dit apparaat wanneer de kamer temperatuur tussen de +5 en +32 graden is
9. Installeer de machine niet te dicht bij de spoelbak, i.v.m. waterschade.
10. Het apparaat moet rechtop geplaatst worden.
11. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht (zorg voor overkapping)
12. Knijp niet in de hoofdkabel (knellen tussen een deur)
13. Gebruik geen slagroom e.d. in de machine, alleen de door ons geleverde sirope, en gemengt met water.
14. Gebruik de machine niet voor opslag van gevaarlijke en giftige stoffen.
15. Gebruik de machine alleen wanneer de deksels gesloten zijn.
16. In combinatie met alcoholische dranken houdt u aan de wettelijke richtlijnen.

2. Gebruik van de machine

1. U dient de machine **niet** zelf schoon te maken... de slush resten dient u wel te verwijderen.
2. Vul de kommen tot het maximaal aangegeven niveau. De hoeveelheden (aangegeven in liters en gallons) zijn op schaal.
3. Maak het product aan in een maatbeker van 10L.
4. Het allerbelangrijkste voor het gebruik van deze machine is de juist mengverhouding te hanteren. Mengverhouding siroop: water. Bij Slush- siroop is dit 1 deel siroop en 9 delen water. Dit is belangrijk voor zowel het eindproduct als voor het behoud van de machine.

5. Er mag dus nooit alleen water in de machine gedaan worden wanneer deze aanstaat.
6. Laat het apparaat altijd aanstaan.

3. Overzicht van de toetsen

De automaat is uitgerust met een aan/uit schakelaar en een lichtschakelaar. Daarnaast heeft iedere kom een afzonderlijke bedienbare knop voor de mixer en de koeling. Wanneer het apparaat in de frisdrank modus staat, staat tevens de thermostaat in deze stand. De schakelaars bevinden zich alle aan de kraanzijde van het apparaat. Alle schakelpanelen zijn beschermd door klepjes zoals te zien is in het figuur. Het duurt ongeveer 1u tot max. 2 uur dat de speciale siroop slush wordt. (dit heeft te maken met de omgevingstemperatuur)

4. Bediening

Power schakelaar (A): 0: machine staat compleet uit, I positie: machine staat aan en alle andere schakelaren zijn nu te gebruiken. De motor draait.

Mixer/ koelingschakelaar (B): Positie I: mixer en koeling aan (Frisdrank stand). Positie 0: Uit. Positie II: mixer en koeling aan (slush stand).

Thermostaat (D): draai rechtsom om de temperatuur te verminderen, draai linksom om de temperatuur te verhogen. (Alleen te gebruiken bij koelfunctie)

Licht schakelaar (E): Positie 0: alle lichten bovenin de kap zijn uit. Positie I: alle lichten bovenin de machine zijn aan, let er op dat de power schakelaar op I staat.

Om de machine te gebruiken:

Zet de aanschakelaar op I.

Schakel de mixer/ koelingschakelaar als volgt: op stand I voor frisdrank en op stand II voor slush Zet de lichtschakelaar op stand I

5. Schoonmaken

Schoonmaken is zeer eenvoudig te doen door een emmer lauw-warm water in de transparante bakken te gieten. Hierdoor smelt de overgebleven slush en kunt u het water verwijderen door deze te laten weglopen en deze te drogen met een doekje. Zorg dat de slush machine van de buitenkant ook goed schoon is. Bij het niet schoon terugbrengen wordt er € 25,- **schoonmaakkosten** in rekening gebracht.

Voor vragen of twijfel tijdens gebruik kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen op
nr 06-48 64 65 50

Wij wensen u een fijn en smakelijk feest.