



Mh-PartyVerhuur

Attracties - Spelen - Evenementen



Handleiding schuimkanon jfc1000

Algemene veiligheidsinformatie voor gebruik

Het schuim kan een hoger risico op ongelukken met zich meebrengen, de volgende instructies moeten in acht worden genomen om een veilige werking te garanderen:

- Verstikkingsgevaar voor mensen of dieren die onder het schuim bevinden.
- Zorg voor voldoende zicht in alle richtingen voor de bediener en het veiligheidspersoneel.
- Er mogen zich geen obstakels in de schuimruimte bevinden.
- Het vloeroppervlak moet slipvrij zijn.
- Schuim buiten de beoogde ruimte dient onmiddellijk met een rubberen wisser te worden verwijderd.
- Schuimgenerator, pomp en tank moeten altijd worden begeleid door een operator.
- Bij het gebruik van het apparaat moet er voldoende veiligheidspersoneel aanwezig zijn voor de bewaking van het schuimgebied, zodat elke "verdwijnde" persoon onmiddellijk wordt opgemerkt. In geval van twijfel moet het veiligheidspersoneel het aantal personen in het schuim beperken.
- Na het uitschakelen van de schuimmachine moet het veiligheidspersoneel in de schuimruimte blijven totdat het schuim volledig is afgebroken en door het veiligheidspersoneel is geverifieerd dat het vloeroppervlak droog en niet glad is.

Installatie

1. Plaats het apparaat op de gewenste locatie.
2. Sluit de slang aan op schuimtank en de pomp.
3. Sluit de slang aan op pomp en de generator.
4. Vul de schuimtank met water (ca. 10 cm onder de opening).
5. Voeg de schuimvloeistof concentraat toe aan de schuimtank. Let op de juiste verhoudingen!
6. Roer de tankinhoud om de concentratie te homogeniseren.
7. Vul de pomp met schuimvloeistof. Open de klep om te voorkomen dat de pomp droogloopt.
8. Steek de stekker van de pomp en schuimgenerator in het stopcontact.
9. Open de kogelkraan van de pomp en schakel de pomp in. De schuimuitgang kan worden geregeld door de stand van de klep. Normaal gesproken zou een 45°-stand voldoende moeten zijn.
10. Laat beide apparaten draaien, totdat de gewenste schuimlaag is bereikt.
11. Wanneer het niveau is bereikt, moet de pomp worden uitgeschakeld en de kogelkraan worden gesloten. Na ca. 30 seconden kan de ventilator worden uitgeschakeld.
12. Het schuimkanon kan op elk moment opnieuw opgestart worden, maar u moet altijd de tank controleren op een correct vloeistofniveau.

Wanneer de machine niet schoon retour berekenen wij €20,- schoonmaak kosten.