



Handleiding stormbaan 2 delen:

Volg onderstaande punten bij het op opzetten van de stormbaan.

1. Zorg ervoor dat de stormbaan zich op een vlakke en zachte of harde ondergrond (gras of steen) bevindt. Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden, de ondergrond schoon is (hondenpoep) en of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het speeltoestel.
2. Leg het grondzeil daar waar u de stormbaan wilt hebben.
3. Leg de stormbaan op volgorde. Begin bij rol 1 en rol deze uit vanaf het punt waar u wilt beginnen.
4. Maak de spanbanden los en leg deze veilig op de blower. Niet onder het kussen laten. Rol het kussen uit op het grondzeil. Houd rondom de stormbaan 1,5 meter vrij.
5. Leg de 2^{de} rol ongeveer 10cm over het einde van de eerste rol.
6. Sluit alle ritsen en niet gebruikte blower openingen (let op zit soms onder een flap met klittenband).
7. Verbind de kussens aan elkaar d.m.v. klittenband of touw (afhankelijk van het type stormbaan).
8. Sluit het einde van de luchtslang (gemarkeerd met label "Blower") zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje. Sluit de uitstroomopening op de juiste manier.
9. Gebruik een geaard stopcontact voor de blower van 1,1 KW/ 1,5kW, controleer dit voordat u de blower aandoet. Stel de blower zo ver mogelijk van het kussen op.
10. Let goed op het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het luchtkussen aanwezig zijn.
11. Bevestig de verankeringspunten die zich aan de onderkant van het kussen met haringen of zandzakken.
12. Controleer de stormbaan op eventuele lekkage(s)
13. Plaats de blower op de maximale afstand van de stormbaan.
14. Zorg voor voldoende licht indien het omgevingslicht onvoldoende is.
15. Op stenen of asfalt plaats de valmatten.
16. Uw stormbaan is nu gebruiksklaar.

BELANGRIJK! Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij de stormbaan aanwezig te zijn!!!!

Als een stormbaan niet goed hard wordt:


- Een van de ritsen zit niet goed dicht (meeste kussens hebben 2 of 3 ritsen)
- Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
- Er wordt te veel stoom op een stroomgroep gebruikt (blower draait te langzaam)

Wij proberen er altijd zorg voor te dragen dat u een schoon kussen geleverd krijgt. Is dit niet het geval neem dan contact met ons op.



Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van de stormbaan.

1. Verwijder iedereen van de stormbaan
2. Verwijder eventueel vuil en nattigheid van de stormbaan (controleer op speelgoed / sokken).
3. Haal nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Maak de uitstroomopening (ritsen) open, het kussen zal nu langzaam leeglopen.
4. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.
5. Druk de zijwanden tijdens het leeglaten naar binnen (kinderen vinden het leuk om te helpen).
6. Wacht 20 min. Tot al de lucht eruit is.
7. A. Vouw nu de blowerslang,
B. Vouw nu over de lengte naar $2/3^{\text{de}}$ van het kussen en maak het plat
C. Vouw nu de andere $1/3^{\text{de}}$ van het kussen over het pakket heen.
D. Leg de spanbanden onder het einde van het pakket (open rits)
E. Rol nu het eerste deel rustig op naar de ingang toe. Let op niet vouwen!



8. Maak de spanbanden vast (2 stuks).
9. Herhaal dit bij de 2^{de} rol.

Wanneer het kussen bij retour brengen niet correct is opgerold vragen wij u mee te helpen het kussen opnieuw op te rollen. (Indien het weer het toelaat).

Meld DIRECT schade direct bij Mh-partyverhuur op telefoonnummer 06-48646550. En per e-mail

verhuur@molenhuys.nl



Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	€50,-.
Extreme vervuiling	€50,-.
Niet correct opgevouwen	€50,-.
Blower manco	€225,-.
Grondzeil manco	€50,-.
Grondpennen manco	€50,-.
Zandzakken manco per zak	€35,-.
Gebruikershandleiding manco	€25,-.
Opzet / afbouw instructie manco	€2,50
Scheur in speeltoestel	VIA EXPERT!
Niet op tijd brengen van het springkussen	Extra huurday tarief
Speeltoestel compleet manco / gestolen	€2500,-.

U krijgt onze stormbaan altijd netjes opgevouwen en schoon (is dit niet het geval meldt het ons).

Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden. Het oprollen van de stormbaan gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen. Een net pakket is voor u ook makkelijker te vervoeren. Kijk op de website voor de instructie film.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het springkussen nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende! Anders is het als u het springkussen na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het niet opgeblazen springkussen loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 100,00 in rekening omdat u het springkussen droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen. Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang. Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie.